



Havalandırma - Yağ Doldurma



Yağ Seviye Tespit



Yağ Boşaltma

| TİP<br>Type<br>Typ | Bağlantı Pozisyonları için Yağ Miktarları ( litre )<br>Oil Quantities for Mounting Positions ( liter )<br>Ölmengen Tabellen für Bauformen ( liter ) |      |    |    |    |     |
|--------------------|---|------|----|----|----|-----|
|                    | P1  | P2   | P3 | P4 | P5 | P6  |
| İRO 41 A           |   | 1,5  |    |    |    | 1,5 |
| İRO 51-52          |   | 3,75 |    |    |    | 4   |
| İRO 61-62          |   | 6,5  |    |    |    | 7   |
| İRO 71-72          |   | 10   |    |    |    | 12  |